YAESU
The radio

ADMS-6（FT1D 用メモリー編集ソフト）
インストールマニュアル

ADMS-6 は、FT1D のメモリーチャンネル、その他の設定を Windows パソコンで行うことができるメモリー編集ソフトウエアです。PC 接続ケーブル CT-169 と USB インターフェースケーブル SCU-16 で FT1D とパソコンを接続することで、VFO やメモリー内容の編集、セットモードの設定などを行い、FT1D 本体に転送することができます。同様に microSD カードを使用し編集することもできます。項目名表示やメモリーネームは漢字表示に対応しており、パソコンの大きな画面上で快適に操作することができます。また、オンラインヘルプも充実しており、設定や編集をサポートします。

- VFO、メモリーチャンネル、プリセットメモリー、HOME チャンネルなどの様々な編集
  （周波数、メモリーネーム、スケルチ設定、レピータ設定、送信電力など）
- メモリーバンクの編集、バンクリンクの設定
- 分かりやすい画面でセットモードの各種設定
- 検索やコピー、移動など使いやすい編集機能
- 漢字表示・編集に対応（項目名表示やメモリーネーム）
- 充実したオンラインヘルプ画面

下記に示す“ソフトウェア使用条件”をよくお読みいただき同意の上で本ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェア使用条件

- ソフトウェアの著作権は当社が保有しております。
- 当社の許可なく取扱説明書やソフトウェアの内容の一部、または全部を複製、改変したり、電子メールに添付して送信したりすることはできません。
- 取扱説明書やソフトウェアを利用して、金品との交換はできません。
- 本ソフトウェアを使用した結果についての責任は、いかなる場合でも負いません。

ADMS-6 を使用するには、お使いになるパソコンにソフトウェアをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ソフトウェアをインストールしてください。

動作環境

対応 OS
Microsoft Windows® 8.1（32 ビット /64 ビット）
Microsoft Windows® 8（32 ビット /64 ビット）
Microsoft Windows® 7（32 ビット /64 ビット）
Microsoft Windows Vista®（Service Pack 1 以降）
Microsoft Windows® XP（Service Pack 3 以降）

※お使いになるパソコンに Microsoft .NET Framework 4.0 以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合には、ADMS-6 に添付されている Microsoft .NET Framework 4.0 をインストールしてください。

必要機器

USB ポート※（USB1.1/USB2.0）または RS-232C ポートを備えたパソコン、または microSD カードの読み書きが可能なパソコン

※ USB ケーブルを使用して接続する場合には、PC 接続ケーブル CT-169 と USB －シリアル変換ケーブル SCU-16 が必要です。SCU-16 を使用するには、あらかじめパソコンにドライバーソフトをインストールする必要があります。

インストール手順

USB インタフェースケーブル SCU-16 のドライバーインストール

USB インターフェースケーブル SCU-16 を使用するには、あらかじめドライバーのインストールが必要です。あらかじめ SCU-16 ドライバーソフトウェアをダウンロードしてください。ドライバーソフトウェアに添付されているインストールマニュアルをよくお読みになりドライバーをインストールしてください。

ADMS-6 のインストール

1．ADMS-6（FT1D ADMS.zip）をダウンロードします。
2．次にダウンロードした FT1D ADMS.zip を解凍します。解凍すると FT1D ADMS のフォルダが作成され、フォルダ内には ADMS_6 および .NET Framework のフォルダが作成されます。
3．お使いになるパソコンに Microsoft .Net Framework4.0 以降がインストールされていない場合、ADMS-6 をインストールする前に、Microsoft .Net Framework4.0 のインストールを行う必要があります。解凍した zip ファイルに添付されている Microsoft .Net Framework4.0 のインストーラを起動して、指示に従ってインストールを行ってください。
4．解凍した FT1D ADMS フォルダを C:¥Program Files など適当なフォルダにコピーしてください。

ADMS-6 の起動方法

コピーした FT1D ADMS フォルダの中の ADMS_6 フォルダ内の adms.exe をマウスの左ボタンでダブルクリックして ADMS-6 を起動します。

ADMS-6 のアンインストール

解凍した FT1D ADMS フォルダごとゴミ箱に移動します。

八重洲無線株式会社
〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

1506-B0